Roland®

D-Bass Amplifier DB-500

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, daß Sie sich für den Roland DB-500 Bass Verstärker entschieden haben.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie auch die Abschnitte der SICHERHEITSHINWEISE" (S.2-4). Diese beinhalten wichtige Informationen zur Bedienung des Gerätes. Darüberhinaus sollten Sie selbstverständlich das gesamte Handbuch durchlesen, um sicher zu gehen, daß Sie alle Funktionen beherrschen, die Ihnen dieses Gerät zur Verfügung stellt. Bewahren Sie das Handbuch gut auf.

Inhalt

	HTIGE SICHERHEITSHINWEISEHERHEITSHINWEISE	
WIC	HTIGE HINWEISE	. 4
Einf	ührung	. 5
	Wesentliche Eigenschaften Bevor Sie beginnen	5
Reg	lerbezeichnung und Funktion	. 6
	Vorderseite	
Verl	kabelung des DB-500	. 9
	Ein-und Ausschalten	
Die	Memory Funktion	10
	Memory anwählen	. 10 . 10
Anh	nang	11
	Block Diagramm	. 11 . 11 . 11 . 12
	Technische Daten	. 14

Copyright 1999 ROLAND CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der ROLAND CORPORATION vervielfältigt werden.







ACHTUNG: RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, NICHT ÖFFNEN

UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN. ÖFFNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE UND BERÜHREN SIE KEINE KOMPONENTEN INNERHALB DES GERÄTES. ZIEHEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ZU RATE



Dieses Zeichen weist darauf hin, daß im Gerät eine hohe spannung vorliegt, die bei unsachgemäßer Behandlung des Gerätes zu einem elektrischen Schlag führen kann.



Dieses Zeichen weist darauf hin daß das Gerät nur nach Lesen der zugehörigen technischen Unterlagen von qualifiziertem technischen Personal überprüft werden darf.

HINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER VERLETZUNGEN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUFBEWAHREN

HINWEIS - Bei Benutzung von elektrischen Geräten sollten immer die folgenden Sicherheits-Instruktionen beachtet werden:

- 1. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, die das Gerät betreffen.
- Verwenden sie das Gerät nie in der N\u00e4he von Wasser z.B. Badewanne, Pool, o.\u00e4. Auch feuchte Umgebungen (z.B. Keller) sollten vermieden werden.
- Das Gerät sollte nur auf einem vom Hersteller empfohlenen Ständer aufgestellt werden.
- 4. Eine zu hohe Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Achten sie darauf, die Lautstärke in einem erträglichen Bereich zu halten. Sobald Sie eine Beeinträchtigung Ihres Gehörs vermuten, suchen Sie einen Facharzt auf.
- Das Gerät sollte so aufgestellt werden, daß die interne Ventilation nicht beeinträchtigt wird bzw. die Luftschlitze nicht verdeckt sind.
- 6. Das Gerät sollte nie in der Nähe von Objekten aufgestellt werden, die Hitze abstrahlen, z.B Heizkörper. Auch die direkte Einstrahlung von Sonnenlicht sollte vermieden werden
- 7. Das Gerät sollte nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Netzteil betrieben werden.

- 8. Wenn das Gerät längere Zeit nicht betrieben wird, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Achten sie darauf, daß keine Flüssigkeiten auf und in das Gehäuse gelangen. Vermeiden Sie ebenfalls, daß kleine Gegenstände durch die vorhandenen Öffnungen in das Innere des Gehäuses fallen.
- 10 Das Gerät sollte von einem qualifiziertenTechniker überprüft . werden, wenn:
 - A. Das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Innere des Gehäuses gelangt sind.
 - C. Das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. Das Gerät nicht normal funktioniert oder ein zum Normalzustand verändertes Verhalten aufweist.
 - E. Das Gerät fallengelassen wurde, oder das Gehäuse beschädigt ist.
- 11. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu überprüfen bzw. zu reparieren. Überlassen sie dieses ausschließlich qualifiziertem technischen Personal.

For the USA

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock.

This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the product — if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

For the U.K.

WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE. GREEN-AND-YELLOW: EARTH, BLUE: NEUTRAL, BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN-AND-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol - or coloured GREEN or GREEN-AND-YELLOW.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

The product which is equipped with a THREE WIRE GROUNDING TYPE LINE PLUG must be grounded.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen

Über die Warnung- und Vorsicht-Hinweise

≜ WARNUNG	Diese Warnungen sollen den Anwender auf die Gefahren hinweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes bestehen.
↑ VORSICHT	Dieses Zeichen wird verwendet, um den Anwender auf das Risiko von Verletzungen oder Materialschäden hinzuweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes entstehen können. * Die o.g. Faktoren beziehen sich sowohl auf häusliches Inventar als auch auf Haustiere.

Über die Symbole

\triangle	Das \(\Delta \) Symbol macht den Anwender auf wichtige Hinweise und Warnungen aufmerksam. Das im Dreick befindliche Zeichen gibt eine genaue Definition der Bedeutung (Beispiel: das Zeichen links weist auf allgemeine Gefahren hin).
%	Das Symbol weist auf Dinge hin, die zu unterlassen sind. Das Symbol im Kreis definiert dieses Verbot näher (Beispiel: das Zeichen links besagt, daß das Gerät nicht geöffnet bzw. auseinandergenommen werden darf).
€	Das Symbol weist auf Dinge hin, die zu tun sind. Das Symbol im Kreis definiert diese Aktion näher (Beispiel: das Zeichen links besagt, daß der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen ist).

BEACHTEN SIE AUCH DIESE HINWEISE

MARNUNG

 Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie alle nachfolgenden Hinweise und die Bedienungsanleitung.



 Öffnen Sie nicht das Gehäuse, und nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.



 Stellen Sie das Gerät immer auf eine feste und ebene Oberfläche.



 Beschädigen Sie niemals das Stromkabel. Vermeiden Sie extreme Biegungen, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, etc. Ein defektes Stromkabel kann einen Stromschlag oder Brand verursachen. Benutzen Sie niemals ein Stromkabel nachdem es beschädigt wurde.



 In Haushalten mit Kindern ist besondere Vorsicht geboten. Das Gerät sollte von Kindern und Jugendlichen nur in Anwesenheit eines Erwachsenen bedient werden.

.....



 Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus. (Lassen Sie es nicht hinfallen!)



 Benutzen Sie das Netzteil nur mit diesem Gerät. Vergewissern Sie sich, daß die Voltangabe auf dem Netzteil mit der auf dem Gerät übereinstimmt. Andere Netzteile haben eventuell eine andere Polarität oder Spannung, und können somit Schäden am Gerät hervorrufen.



 Bevor Sie das Gerät im Ausland benutzen, fragen Sie vorher Ihren Roland Vertragshändler.



NORSICHT

 Wenn Sie das Netzkabel abziehen, greifen Sie immer den Stecker und ziehen nicht am Kabel selbst.



 Achten Sie darauf, daß die Kabel nicht verdreht werden. Die Kabel sollten für Kinder nicht zugänglich sein.



 Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, da sonst die Bedienoberfläche beschädigt werden kann.



• Fassen Sie alle Kabel, speziell das Netzkabel nie mit nassen Händen an.



• Wenn Sie das Gerät transportieren möchten, vergessen Sie nicht, vorher alle Kabel abzuziehen.



 Wenn Sie das Gerät reinigen möchten, schalten Sie es vorher aus und ziehen Sie das Netzkabel (S.9).



 Bei Gewitter sollten Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



Wichtige Hinweise

IZusätzlich zu den Sicherheitshinweisen auf Seite 3 sollten Sie auch die folgenden Punkte aufmerksam lesen und beachten:

Netzanschluß

- Verbinden Sie dieses Gerät nicht mit einem Stromkreis, an dem Geräte betrieben werden, die evtl. Störungen verursachen (z.B. Motoren, Beleuchtungsregler).
- Bevor sie irgendwelche Verbindungen zu anderen Geräten herstellen, sollten Sie zunächst bei allen Geräten den Netzschalter ausschalten. Dadurch beugen Sie mögliche Fehlfunktionen oder Beschädigungen vor.

Aufstellung

- Der Betrieb des Gerätes in der Nähe großer Verstärker oder Anlagen, die größere Netztransformatoren enthalten, kann zu Brummstörungen führen.
- Dieses Gerät kann eventuell Fernseh- oder Rundfunkstörungen verursachen. Stellen Sie es daher nicht in der Nähe solcher Empfänger auf.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenbestrahlung oder starken Temperaturen aus, stellen Sie es nicht in der Nähe von Heizkörpern auf und lassen es in einem geschlossenen Fahrzeug liegen.
- Benutzen sie das Gerät nicht unter freiem Himmel wenn es regnet oder regnen könnte.

Wartung und Pflege

- Für die normale Reinigung ist das Gerät mit einem weichen, trockenen (oder leicht angefeuchteten) Tuch abzuwischen. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann das Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet werden. Danach ist das Gerät gut trockenzuwischen.
- Verwenden Sie für die Reinigung niemals Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliches, um eine Verfärbung und/oder Verformung zu vermeiden.
- Zur Reinigung des Gehäuses benutzen sie eine Bürste mit starken Borsten.

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

- Behandeln sie das Gerät mit angemessener Sorgfalt beim Bedienen der Schalter und Regler, sowie beim Benutzen der Anschlüsse; grobe Handhabung könnte zu Beschädigungen führen.
- Fassen Sie die Kabel immer am Stecker, wenn Sie sie einoder ausstöpseln - ziehen Sie nie am Kabel selber! Auf diese Weise vermeiden Sie unnötige Kurzschlüsse oder sonstige Beschädigungen innerhalb des Kabels.
- Das Gerät erwärmt sich nach einiger Zeit, dies ist keine Fehlfunktion.
- Um Ihre Nachbarn nicht zu stören, sollten Sie die Lautstärke Ihres Gerätes auf maßvollem Niveau halten. Vielleicht ziehen Sie es auch vor, Kopfhörer zu benutzen, so daß Sie sich um Ihre Umgebung nicht sorgen müssen (besonders wenn es mal wieder spät wird...).
- Wenn Sie das Gerät transportieren, sollten sie die Originalverpackung (einschließlich des Polstermaterials) verwenden, soweit das noch möglich ist. Anderenfalls benutzen sie gleichwertiges Material.

Einführung

Wesentliche Eigenschaften

- Mit Hilfe der neu entwickelten FFP Technologie bietet dieser leichte und kompakte Bassverstärker mit integriertem DSP (Digital Signal Processor) unübertroffene Leistungen.
- Vorteile der FFP Technologie
 - 1) Sie können sogar mit einer Leistung von 160 W einen druckvollen, dynamischen Sound erreichen. Der Power-Boost Effekt kann mit dem Power Injection Indicator kontrolliert werden.
 - 2) Trotz der geringen Größe des Verstärkers sind voluminöse, tieffrequente Bass-Sounds erreichbar.
 - 3) Sie können einen klaren Sound mit optimaler Tonansprache erreichen.
- Sie können die Einstellungen der Regler in "Memory A" und "Memory B" speichern. Diese beiden Speicherplätze können auch per Fußschalter aufgerufen werden. Somit sind Klangeinstellungen in kürzester Zeit veränderbar.
- Der Verstärker benutzt die COSM Technologie, die die Klangeigenschaften verschiedenster Verstärker nachempfindet. Sie können von klaren, perkussiven Sounds bis hin zu harten Overdrive Einstellungen alle Klangvarianten erzielen. Der Kompressions-Effekt verschiedener Verstärker wird ebenso durch die COSM Technologie wiedergegeben.
- Dieser Verstärker ist mit einem Drei-Band Equalizer bestückt. Durch die Parametrische Mitten-Kontrolle ist eine große Klangvielfalt erzielbar. Mit der "Shape" Funktion werden weitere Soundvariationen ermöglicht.
- Dieser Verstärker beinhaltet den neu entwickelten "D-Chorus" der speziell für Bassfrequenzen geeignet ist. Die dynamische Frequenzaufteilung im Eingangsbereich führt dazu, daß der Chorus-Sound die tiefen Basstöne nicht beeinträchtigt.
- Neben den In- und Output Buchsen steht Ihnen ein Kopfhörerausgang mit optimierter Klangkorrektur, ein XLR-DI Anschluß, zwei verschiedene Line Out Buchsen (XLR und Klinke) und Insert Buchsen (Send/Return) zum Anschluß eines weiteren Effektgerätes, zur Verfügung.



Was ist FFP (Feed Forward Processing) Technologie?

FFP ist eine neue innovative Technologie von Roland. Im Gegensatz zu einem klassischen Baßverstärker, bei dem das schwächste Bauteil die Gesamtleistung bestimmt, werden beim DB-500 alle Baugruppen inklusive Speaker digital kontrolliert und für jedes eingehende Baßsignal optimal aufeinander abgestimmt.



Was ist COSM (Composite Object Sound Modeling) Technologie?

Eine Technologie, die verschiedene Möglichkeiten benutzt um Physikalische Strukturen, Materialien, etc. auf virtueller Ebene nachzubilden nennt man "Modeling Technologie". COSM ist eine Technologie von Roland, die verschiedene Sound-Modeling Arten benutzt um neue Sounds zu erzeugen.

Bevor Sie den DB-500 benutzen

Wenn Sie den Verstärker wie einen konventionellen Bassverstärker nutzen, oder Sounds mit der Klangreglung einstellen möchten, dann drücken Sie den MANUAL Taster und die Anzeige an der Taste leuchtet. Die Werkseitigen Einstellungen sind gespeichert in Memory


A und Memory B (S. 11). Beim erstmaligen Anschalten, werden die Einstellungen von Memory A aufgerufen, egal welche Einstellungen an den Klangreglern vorgenommen wurde.



Nach diesem erstmaligen Anschalten wird der **NOTIZ** Verstärker beim Einschalten die letzte angewählte Einstellung vor dem Ausschalten aufrufen.

Reglerbezeichnung und Funktion

Vorderseite



1. Control Taster

Sie können die Einstellungen der Klangregler in Memory A oder Memory B abspeichern. Für weitere Hinweise lesen Sie S. 10 "Die Memory Funktion".

MANUAL Taster

Um Sounds zu spielen, die der Einstellung der Klangregler entsprechen, drücken Sie den Manual Taster und die Anzeige am Taster leuchtet.



Sie können die Manual Funktion auch per Fußschalter ein- und ausschalten.

MEMORY A und MEMORY B Taster

Diese Taster werden benutzt um Einstellungen der Klangregler abzuspeichern und dann wiederum aufzurufen. Drücken Sie den jeweiligen Taster und die Anzeige am Taster wird leuchten.



Sie können auch per Fußschalter zwischen Memory A und Memory B umschalten.

WRITE Taster

Drücken Sie diesen Taster um die Einstellung der Klangregler in Memory zu speichern.

2. Input Buchsen

HIGH Buchse

LOW Buchse

Schließen Sie Ihren Bass, dem Ausgangspegel entsprechend an die jeweilige Buchse an.

3. Amplifier

Dank der Modeling Funktion, die die COSM Technologie benutzt, können Sie eine Vielfalt von Amp-Sounds erzeugen.

TYPE Schalter

Sie können zwischen drei Verstärkertypen auswählen: solid state, tube, und tube drive.

GAIN Regler

Hier wird die Eingangslautstärke eingestellt. Sie können klare bis verzerrte Sounds einstellen.

VOLUME Knob

Einstellen der Lautstärke. Wenn sie zwischen Memory A und Memory B wechseln ist der **VOLUME Regler** am sinnvollsten, um die Lautstärkeunterschiede zu justieren.

COMPRESSION Regier

Regelt den Compressor Effekt.

4. Shape

SHAPE Schalter

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, wird das Frequenzverhalten eines 15 Zoll (38 cm) Lautsprecher simuliert.

5. Equalizer

Der DB-500 besitzt einen Drei Band Equalizer mit parametrischen Mitten.

BASS Regler

Einstellung der Stärke des unteren Frequenzbereichs.

MIDDLE LEVEL Regler

Einstellung der Stärke des mittleren Frequenzbereichs.

MIDDLE FREQUENCY Regler

Auswahl des Frequenzbereichs , der mit dem MIDDLE LEVEL Regler justiert wird.

TREBLE Regler

Einstellung der Stärke des oberen Frequenzbereichs.

6. D-Chorus

Mit Hilfe der dynamischen Frequenz-Aufteilung im Eingangsbereich wird ein Chorus Effekt erzeugt, der die tiefen Basstöne klanglich nicht beeinträchtigt.

INTENSITY Regler

Regelt die Intensität des Chorus Effekts. Wenn Sie den Chorus nicht benutzen möchten, stellen Sie den Regler auf "Off" (Das Lämpchen leuchtet nicht mehr). Für einen längeren "Pre-Delay" Effekt stellen Sie den Regler auf 7 oder höher.



Sie können den Chorus auch per Fußschalter anund ausschalten. Bitte berücksichtigen Sie daß diese Funktion nicht möglich ist wenn der INTENSITY Regler auf "Off" steht.

7. Master

Power Injection Indicator

(Nur bei aktiviertem Lautsprecher)

Diese Anzeigelampe zeigt den "Power-Boost" Effekt des DSP. Die Farbe des Indikators wechselt entsprechend dem Effekt von Grün nach Orange.

MASTER Regler

Regelt die Lautstärke für den Lautsprecher und den Kopfhörer-Ausgang.



Die Einstellung des MASTER Reglers ist nicht **NOTIZ** abspeicherbar in Memory A oder B.

PHONES Buchse

Anschluß für einen Kopfhörer. Durch optimierte Frequenzkorrektur wird ein optimaler Kopfhörersound produziert.



Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, wird kein Sound über den eingebauten Lautsprecher erzeugt. Das Ausgangssignal zum Kopfhörer ist Mono.



Stellen Sie vor dem Ein- oder Ausstöpseln des NOTIZ Kopfhörers den MASTER Regler auf "0".


POWER Schalter

Schaltet den Verstärker ein oder aus. Das Licht leuchtet wenn der Verstärker eingeschaltet ist.



Vor dem Ausschalten stellen Sie den MASTER

Rückseite



8. Balanced DI

Symmetrischer DI Anschluß

Dies ist ein symmetrischer XLR-DI Anschluß für das direkte Signal des Basses.

GND LIFT Switch

Dieser Schalter entscheidet ob die beiden XLR-Anschlüsse (Line Out, Balanced DI) geerdet werden sollen. Schalten Sie bei Brummstörungen auf die andere Position.

9. Insert

Diese Buchsen sind zum Anschluß von externen Effektgeräten.

SEND Buchse

Diese Ausgangs-Buchse wird mit dem Input des externen Effektgerätes verbunden.

RETURN Buchse

Diese Eingangs-Buchse wird mit dem Output des externen Effektgerätes verbunden.

10. Line Out


Das ist der Ausgang des Vorverstärkers mit D-Chorus zum Anschluß an eine PA oder einStudio Mischpult. Es gibt zwei Anschlüsse: XLR und Klinke.

11. Foot Switch

Beim Anschluß eines Fußschalters, wie den FS-5L (zusätzlich erhältlich), können Sie verschiedene Funktionen per Fußschalter steuern.

TIP:A/B und RING: MANUAL Buchse

Sie können einen Fußschalter benutzen um zwischen Memory A und B zu wechseln und den anderen um die Manual Funktion ein- oder auszuschalten.



TIP: Wechselt zwischen Memory A und B.

RING: Schaltet die Manual Funktion ein oder aus. Bei ausgeschalteter Manual Funktion wird die angewählte Memory Funktion aufgerufen.



(Bei Benutzung des FS-5L)

Wenn Sie den FS-5L benutzen um die Manual Funktion anzuwählen, stellen Sie den Polarity-Schalter wie im Diagramm dargestellt, ein. Das Licht am Fußschalter wird bei aktivierter Manual Funktion leuchten.



Bei der Verwendung eines Stereo Kabels sollten Sie immer zwei Fußschalter benutzen. Es könnte sonst zu Fehlfunktionen führen.



Wenn Sie einen einzelnen Fußschalter benutzen, dann verwenden sie ein Mono Kabel. In diesem Fall kann nur zwischen Memory A und B gewechselt werden. Ebenso ist der **MANUAL Taster** ausser Betrieb.



Wenn ein Fußschalter angeschlossen ist, sind die Taster **MANUAL**, **MEMORY A**, und **MEMORY B** ausser Betrieb.

CHORUS Buchse

Hiermit können Sie den Chorus Effekt per Fußschalter einund ausschalten.



(Bei Benutzung des FS-5L)

Wenn Sie den FS-5L benutzen um den Chorus anzuwählen, stellen Sie den Polarity-Schalter wie im Diagramm dargestellt, ein. Das Licht am Fußschalter wird bei aktiviertem Chorus Effekt leuchten.






Wenn der **INTENSITY Regler** auf "OFF" eingestellt ist, kann der Chorus Effekt nicht per Fußschalter eingeschaltet werden.




Die Indikator Lampe des Chorus wird blinken, wenn der Effekt mit dem Fußschalter ausgeschaltet wurde.

Verkabelung des DB-500

Verkabeln Sie den DB-500 mit externem Equipment wie unten Dargestellt.



- * Um Fehlfunktionen des Verstärkers oder Beschädigungen des Lautsprechers zu vermeiden, regeln Sie immer die Lautstärke herunter und Schalten alle Geräte aus, bevor Sie verkabeln.
- * Die Pin-Belegung der XLR Buchsen ist wie folgt dargestellt.



1 : GND (earth) 2 : HOT 3 : COLD

Ein- und Ausschalten

Wenn die Verkabelung komplett ist, schalten Sie die verwendeten Geräte, wie unten dargestellt, ein. Bei Nichtbeachtung dieser Reihenfolge können Fehlfunktionen und/oder Beschädigungen an Geräten und Lautsprechern entstehen.

- Effektgeräte -> DB-500 -> Anderes Equipment
- * Die Kühlrippen auf der Rückseite des Verstärkers erwärmen sich allmählich. Bitte nicht berühren!
- * Dieses Gerät ist mit einer Schutzschaltung versehen. Nach dem Einschalten dauert es ein paar Sekunden und das Gerät ist Betriebsbereit.
- * Stellen sie den Master Regler auf "0" bevor sie das Gerät aausschalten. Es wird trotzdem ein leichtes Knackgeräusch hörbar sein. Dies ist keine Fehlfunktion.

Die Memory Funktion

Memory anwählen

1. Drücken Sie die MEMORY A oder MEMORY B Taste um den jeweiligen Sound aufzurufen.



Für weitere Informationen zu den Werkseitigen Einstellungen, lesen Sie Seite 11.



Sie können die beiden Memory-Speicherplätze auch per NOTIZ Fußschalter abrufen. In diesem Fall sind die Taster ausser Betrieb.

Ändern der Einstellungen für **Memory A und Memory B (Edit)**

1. Drücken Sie die MEMORY A oder MEMORY B Taste to um den jeweiligen Sound aufzurufen, den Sie ändern möchten.



Sie können die beiden Memory-Speicherplätze auch per Fußschalter abrufen. In diesem Fall sind die Taster ausser Betrieb.

2. Stellen Sie die Regler neu ein. Sobald Sie die Regler verändern blinkt das Licht von der **MEMORY A oder MEMORY B Taste.**



Wenn sie die Regler von einer abgespeicherten NOTIZ Einstellung neu justieren, stimmt die gespeicherte Position des Reglers nicht mit der optischen überein. Daher ist es sinnvoll, die einzelnen Regler vollständig nach links zu drehen und dann wie gewünscht einzustellen.



Wenn Sie das Gerät ausschalten, den Manual Modus aufrufen, oder einen der Memory Taster betätigen, bevor sie den eingestellten Sound mit der Write gespeichert haben, sind alle vorgenommenen Einstellungen gelöscht!


Speichern der Einstellungen in Memory A und Memory B (Write)

Sie können alle Regler-Einstellungen außer dem MASTER **Regler** in Memory A oder Memory B speichern.

- 1. Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind drücken Sie die WRITE Taste.
- 2. Drücken Sie die MEMORY A oder MEMORY B Taste um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen.



Sie können Memory auch per Fußschalter anwählen.




3. Drücken Sie erneut die WRITE Taste um die Einstellung endgültig in dem gewählten Speicherplatz abzuspeichern. Die Indikatorlampe blinkt während des Schreibvorgangs und leuchtet wenn er vorüber ist.



Falls es notwendig ist, den Lautstärkeunterschied zwischen Memory A und B einzustellen, justieren Sie zuerst den VOLUME Regler am Verstärker, und speichern dann die Einstellungen ab.

Anhang


Block Diagramm



Werkseitige Einstellungen


Memory A: Slap Sound

Komprimierter, "mid-cut sound" - typischer New York Studio Sound. Benutzen Sie den **COMPRESSION Regler** nach Wahl.



Memory B: Crunch Sound

Leicht verzerrter Sound für Fingerpicking mit dem Stegtonabnehmer. Der Verzerrungsgrad kann mit dem **GAIN Regler** eingestellt werden.



Wiederherstellen der Werkseitigen Einstellungen

Um die Werkseitigen Einstellungen für Memory A und B wiederherzustellen, halten Sie den **MANUAL Taster** gedrückt, und schalten den Verstärker ein.

Einstellungs Vorschläge

Zusätzlich zu den Werkseitigen Einstellungen sind folgende Einstellungs Vorschläge abrufbar.

Wenn Sie die folgenden Einstellungen aufrufen, sind die Memory A und B Einstellungen gelöscht.




Sample 1

Halten Sie die **MEMORY A Taste** gedrückt, während Sie den Verstärker anschalten. Danach können Sie entweder **MEMORY A** oder **MEMORY B** aufrufen.


MEMORY A: Chorus Sound 1

Tiefer Chorussound. Sehr gut für Akkordspiel . Wichtig ist, daß der COMPRESSION Regler hoch eingestellt ist.



MEMORY B: Overdrive Sound 1

Wilder Overdrive Sound aus den Sechzigern oder Siebzigern. Plektrumspielen ist angesagt. Mit dem **TREBLE Regler** kann die "Schärfe" des Anschlags reguliert werden.




Sample 2

Halten Sie die **MEMORY B Toste** gedrückt, während Sie den Verstärker anschalten. Danach können Sie entweder **MEMORY A** oder **MEMORY B** aufrufen.


MEMORY A: Chorus Sound 2

Transparenter Chorus Sound für Slapping oder Plektrumspiel. Die Stärke des Chorus Effekts wird mit dem **INTENSITY Regler** kontrolliert.



MEMORY B: Overdrive Sound 2

Heavy rock Sound. Regelung der Verzerrung mit dem GAIN Regler.



Technische Daten

Ausgangsleistung

160 W / 8 ohm

Nominaler Eingangspegel (@1KHz)

INPUT HIGH -30 dBm/1 M ohm
INPUT LOW -20 dBm/300 k ohm

(AMP TYPE: SOLID STATE)

INSERT RETURN +4 dBm

Nominaler Ausgangspegel

BALANCED DI +4 dBm INSERT SEND +4 dBm LINE OUT (XLR) +4 dBm LINE OUT (Klinke) +4 dBm

* 0 dBm=0.775 Vrms

Lautsprecher

30 cm (12 inches) X 1

Horn Tweeter X 1

Speicherplätze

A, B (2 Speicherplätze)

Regler

AMPLIFIER

- TYPE Schalter (3 Typen)
- GAIN Regler
- VOLUME Regler
- COMPRESSION Regler

SHAPE Schalter

EQUALIZER

- BASS Regler
- MIDDLE LEVEL Regler
- MIDDLE FREQUENCY Regler
- TREBLE Regler

D-CHORUS

- INTENSITY Regler (mit Schalter)

MASTER Regler

PROGRAM

- MANUAL Taster
- A Taster
- B Taster
- WRITE Taster

POWER Schalter

GND LIFT Schalter

Anzeige

POWER INJECTION (2 Farben)

D-CHORUS

POWER

Anschlüsse

INPUT Buchse (HIGH, LOW)

HEADPHONE Buchse

BALANCED DI Anschluß

INSERT Buchse (SEND, RETURN)

LINE OUT Buchse (XLR symmetrisch, Klinke symmetrisch)

FOOT SWITCH Buchse (TIP:A/B RING:MANUAL,

CHORUS)

Stromversorgung

AC 117 V, 230 V or 240 V

Stromverbrauch

150 W

Abmessungen

515 (W) X 485 (H) X 335 (D) mm

20-1/4 (W) X 19-1/8 (H) X 13-1/8 (D) inches

Gewicht

23.5 kg / 51 lbs 13 oz

Beiliegendes Zubehör

Handbuch

Optionales Zubehör

Fußschalter FS-5L (BOSS)

- * Änderungen der technischen Daten und des Designs sind möglich.
- * Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.



Dieses Produkt entspricht den europäischen Verordnungen EMC 89/336/EEC and LVD 73/23/EEC.

-For the USA -

-For EU Länder

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment. This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

For Canada

NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

AVIS

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Information

When you need repair service, call your nearest Roland Service Center or authorized Roland distributor in your country as

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A. Florida 656 2nd Floor Office Number 206A Buenos Aires ARGENTINA, CP1005 TEL: (54-1) 394-6057

BRAZIL

Roland Brasil Ltda. R. Coronel Octaviano da Silveira 203 05522-010 Sao Paulo BRAZIL TEL: (011) 843 9377

CANADA

Roland Canada Music Ltd. Head Office)
5480 Parkwood Way Richmond
B. C., V6V 2M4 CANADA
TEL: (0604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office)

Unit 2, 109 Woodbine Downs Blvd, Etobicoke, ON M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 970

MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. Av. Corona No. 202 S.J. Guadalajara, Jalisco Mexico C.P.44100 MEXICO TEL: (03) 613 1414

PANAMA

Productos Superiores, S.A. Apartado 655 - Panama 1 REP. DE PANAMA TEL: (507) 270-2200

U. S. A.

Roland Corporation U.S. 7200 Dominion Circle Los Angeles, CA. 90040-3696, U. S. A. TEL: (0213) 685 5141

VENEZUELA

Musicland Digital C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (02) 285 9218

AUSTRALIA

Roland Corporation Australia Pty. Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA TEL: (02) 9982 8266

NEW ZEALAND

Roland Corporation (NZ) Ltd. 97 Mt. Eden Road, Mt. Eden, Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

CHINA

Beijing Xinghai Musical Instruments Co., Ltd. 6 Huangmuchang Chao Yang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 6774 7491

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

INDIA

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 409, Nirman Kendra, off Dr. Edwin Moses Road, Mumbai 400011, INDIA TEL: (022) 498 3079

INDONESIA

INDONESIA PT Galestra Inti Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok E No.6—7 JI. Gajah Mada No.3—5, Jakarta 10130, INDONESIA TEL: (021) 6335416

KOREA

Cosmos Corporation Service Station 261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

MALAYSIA Bentley Music SDN BHD 140 & 142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA TEL: (03) 2443333

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

SINGAPORE

Swee Lee Company 150 Sims Drive, Singapore 387381 TEL: 784-1669

CRISTOFORI MUSIC PTE

LTD
Blk 3014, Bedok Industrial Park E,
#02-2148, SINGAPORE 489980
TEL: 243 9555

TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, TEL: (02) 2561 3339

THAILAND

Theera Music Co. , Ltd. 330 Verng Nakom Kasem, Soi 2, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

VIETNAM

Saigon Music Distributor (Tan Dinh Music) 306 Hai Ba Trung, District 1 Ho chi minh City VIETNAM TEL: (8) 829-9372

BAHRAIN

Moon Stores Bab Al Bahrain Road, P.O.Box 20077 State of BAHRAIN TEL: 211 005

ISRAEL

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Fa'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yaho ISRAEL TEL: (03) 682366

JORDAN

AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P. O. Box 825 Amman 11118 JORDAN TEL: (06) 4641200

KUWAIT

Easa Husain Al-Yousifi P.O. Box 126 Safat 13002 KUWAIT TEL: 5719499

LEBANON

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafieh Beirut, LEBANON

OMAN

OHI Electronics & Trading Co. LLC P. O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN TEL: 959085

QATAR

Badie Studio & Stores P.O.Box 62, DOHA QATAR TEL: 423554

SAUDI ARABIA

Tading Establishment
Middle East Commercial Center
Al-Khobar Dharan Highway
P.O. Box 3631 Al-Khober
31952 SAUDIARABIA
TEL: (03) 898 2332

aDawliah Universal Electronics APL P.O.Box 2154 ALKHOBAR 31952, SAUDI ARABIA

SYRIA

Technical Light & Sound Center Khaled Ibn Al Walid St. P.O.Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

TURKEY

Barkat Muzik aletleri ithalat ve ihracat limited ireketi Siraselvier Cad. Guney Ishani No. 86/6 Taksim, Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

Zak Electronics & Musical Zabeel Road, Al Sherooq Bldg, No. 14, Grand Floor DUBAI U.A.E. P.O. Box 8050DUBAL U.A.E. TEL: (04) 360715

EGYPT

Al Fanny Trading Office P.O.Box2904, El Horrieh Heliopolos, Cairo, TEL: (02) 4171828 (02) 4185531

KENYA

Musik Land Limited P.O Box 12183 Moi Avenue Nairobi Republic of KENYA TEL: (2) 338 346

REUNION Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules MermanZL Chaudron - BP79 97491 Ste Clotilde REUNION

TEL: 28 29 16 **SOUTH AFRICA**

That Other Music Shop (PTY) Ltd. (PTY) Ltd. 11 Melle Street (Cnr Melle and Juta Street) Braamfontein 2001 Republic of SOUTH AFRICA

Republic of SOU111 TEL: (011) 403 4105 Paul Bothner (PTY) Ltd. 17 Werdmuller Centre Claremont 7700

Republic of SOUTH AFRICA TEL: (021) 64 4030

AUSTRIA

E. Dematte &Co. Neu-Rum Siemens-Strasse 6063 Innsbruck AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

PORTUGAL

RUSSIA

SPAIN

SPAIN TEL: (93) 308 1000

SWEDEN

Tecnologias Musica e Audio, Roland Portugal, S.A. RUA SANTA CATARINA 131 - 4000 Porto -PORTUGAL TEL: (02) 208 44 56

Slami Music Company Sadojava-Triumfalnaja st., 16 103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 209 2193

de España, S. A. Calle Bolivia 239 08020 Barcelona,

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE

Roland (Switzerland) AG Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal, SWITZERLAND TEL: (061) 921 1615

TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O.Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM

Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park SWANSEA

West Glamorgan SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 700139

Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (08) 702 0020

SWITZERLAND

UKRAINE

Roland Electronics

BELGIUM/HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Benelux N. V. Houtstraat 3 B-2260 Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

BELORUSSIA

TUSHE UL. Rabkorovskaya 17 220001 MINSK TEL: (0172) 764-911

CYPRUS

Radex Sound Equipment Ltd. 17 Diagorou St., P.O.Box 2046, Nicosia CYPRUS TEL: (02) 453 426

DENMARK

Roland Scandinavia A/S Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K. DENMARK DENMARK TEL: 32 95 3111

FRANCE

Roland France SA
4, Rue Paul Henri SPAAK
Parc de l'Esplanade F 77 462 St.
Thibault Lagny Cedex FRANCE
TEL: 01 600 73 500

FINLAND

Roland Scandinavia As, Filial Finland Lauttasaarentie 54 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND TEL: (9) 682 4020

GERMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. Oststrasse 96, 22844 Norderste Oststrasse 96, 22844 GERMANY TEL: (040) 52 60090

GREECE

V. Dimitriadis & Co. Ltd. 20, Alexandras St. & Bouboulii 54 St. 106 82 Athens, GREECE TEL: (01) 8232415

HUNGARY

Intermusica Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

IRFI AND

The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited 11 Brunswick Place Dublin 2 Republic of IRELAND TEL: (01) 677322

ITALY

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie, 8 20020 Arese Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

NORWAY

Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 273 0074

P. P. H. Brzostowicz Marian UL. Blokowa 32, 03624 Was POLAND TEL: (022) 679 44 19

As of August 30, 1998